

1

2

3

4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Замок врезной электромеханический PERCo-LBP85.2 для дверей из алюминиевого профиля нормально открытый (далее – замок) предназначен для использования в качестве исполнительного устройства в составе систем контроля и управления доступом (далее – СКУД) для запирания легких и средних дверей внутренних помещений, изготовленных из алюминиевого профиля.

Особенности замка:

- замок предназначен для установки в двери, изготовленные из алюминиевого профиля;
- замок имеет уникальную конструкцию, позволяющую подводить кабель управления замком через запорную планку в коробке двери, а не через дверное полотно, что значительно упрощает монтаж;
- при подключении к замковым контроллерам PERCo-CT/L04, PERCo-CL05.1 или PERCo-CL201.1 поддерживается возможность работы замка без использования датчика двери (геркона), в его роли выступает контактная группа замка;
- замок предназначен для работы со стандартными штифтовыми цилиндровыми механизмами секретности;
- замок может устанавливаться как на правые, так и на левые двери;
- при отсутствии напряжения питания замок не заперт;
- при подаче напряжения питания замок запирается автоматически при закрытии двери;
- при наличии напряжения питания замок отпирается при помощи ключа;
- лицевая планка замка, запорная планка, а также засов замка изготовлены из нержавеющей стали; детали и корпус замка имеют антикоррозионное покрытие;
- конструкция замка устойчива к самопроизвольному отпиранию (например, в случае удара);
- конструкция замка не требует проведения потребителем профилактических работ и смазки в течение всего периода эксплуатации;
- замок имеет низкое энергопотребление (не более 2 Вт).

Изделие по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в нерегулярно отапливаемых помещениях и помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН на гарантийный ремонт

Эксплуатация изделия допускается при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 75% при +15°C.

Хранение изделия допускается в сухих помещениях при температуре окружающего воздуха от -50°C до +50°C. Срок хранения в упаковке 12 месяцев.

Замок имеет маркировку в виде этикетки, расположенной на корпусе. На этикетке указаны: наименование изделия, его серийный номер, год и месяц изготовления, напряжение питания, потребляемый ток, а также основные контактные данные производителя.

Изделие в стандартном комплекте поставки упаковано в две картонные коробки, предохраняющие его от повреждений во время транспортировки и хранения.

Габаритные размеры (длина × ширина × высота), см:
коробки с замком 22×12×4
коробки с контактной группой 19×6×4

Масса (брутто), кг:
коробки с замком не более 0,6
коробки с контактной группой не более 0,3

Изделие в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.).

При транспортировании и хранении допускается штабелирование в два ряда транспортировочных ящиков, в которые упаковываются коробки с замками.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием выпускаемой продукции предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить без предварительного уведомления изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его технические характеристики.

Технические характеристики замка отвечают требованиям ГОСТ 538-2001 и ГОСТ 5089-2011.

Напряжение управляющего сигнала, В 11 - 13

Ток рабочий, А 0,08 - 0,12

Потребляемая мощность, Вт не более 2

Тип (отказобезопасность) нормально открытый

Вылет засова замка, мм не менее 14

Расстояние от центра ручки до центра механизма секретности, мм ... 85

Бэксет (дорнмасс), мм 30

Размер квадратного отверстия под стержень ручки, мм 8

Габаритные размеры замка, мм 46×25×210

Масса замка, кг не более 0,5

Тип механизма секретности цилиндровый

Устойчивость к НСД нормальная по ГОСТ Р 51241-2008

Класс по прочности и стойкости к вскрытию I по ГОСТ 5089-2011

Требования безопасности ГОСТ Р МЭК 335-1-94

Класс защиты от поражения э/током III по ГОСТ Р МЭК 335-1-94

Средняя наработка на отказ, срабатываний не менее 200 000

Средний срок службы, лет не менее 8

Устройство замка показано на рис. 1.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Внимание!

При получении изделия необходимо проверить комплект поставки.

3.1 Стандартный комплект поставки:

Коробка №1, в ней:

замок, шт. 1
паспорт и руководство по эксплуатации, экз. 1
шаблоны для установки замка и запорной планки, к-т 1

Коробка №2, в ней:

планка запорная с контактной группой (в сборе), шт. 1
монтажный комплект для установки замка и запорной планки, к-т 1

1 Конструкция замка позволяет использовать стандартные штифтовые цилиндровые механизмы секретности европейского стандарта EuroDIN (V DIN 18254). Например, производства фирм: ISEO (типы 8809, 8209, 8259), Wilco Supply (серия D, типы 254 - 274 - 294, 453, 454, 554) или отечественных производителей (типы МЦ-1 или МЦ-21 R).

Примечание:

В прайс-листе запорная планка идет отдельной позицией и приобретается отдельно, тип планки выбирается покупателем при заказе замка. Типы выпускаемых планок: PERCo-BP1 или PERCo-BP2.

Запорная планка PERCo-BP1 используется при установке замка в двери, изготовленные из следующих типов профилей:

- профили дверного полотна T34, T53, T81, T85 и профиль дверной коробки T72-14 (ООО «Петралюм»), или аналогичные им по своему сечению (см. рис. 2).

Запорная планка PERCo-BP2 используется при установке замка в двери, изготовленные из следующих типов профилей:

- профили дверного полотна AGS68_6863, AGS50_5213 и профили дверной коробки: AGS68_6864, AGS50_5215 (ООО «Агрисовгаз»), или аналогичные им по своему сечению (см. рис. 3).

Состав монтажных комплектов для установки замка и запорной планки:

Монтажный комплект для замка с запорной планкой PERCo-BP1:

пластина, шт.	2
заклепка резьбовая M4 FTS/C, шт.	2
винт M4x10 DIN965, шт.	4
винт M4x16 DIN965, шт.	2

Монтажный комплект для замка с запорной планкой PERCo-BP2:

стойка замка высотой 5,5 мм, шт.	2
стойка запорной планки высотой 7,5 мм, шт.	2
стойка запорной планки высотой 14 мм, шт.	2
заклепка резьбовая M4 FTT/C, шт.	4
винт M4x16 DIN965, шт.	2
винт M4x25 DIN965, шт.	2

3.2 Дополнительное оборудование, поставляемое под заказ:

Не входят в стандартный комплект поставки и поставляются под заказ:

механизм секретности с комплектом ключей, шт.	1
фалевые ручки с декоративными накладками, к-т	1
магнитный датчик двери (геркон), шт.	1
кабель управления, шт.	1
кабель датчика двери, шт.	1




Рис. 1. Устройство замка

1. Замок;
2. Лицевая планка;
3. Засов;
4. Ролик блокиратора;
5. Винт крепления замка;
6. Запорная планка;
7. Контактная группа;
8. Клеммы;
9. Винт крепления запорной планки;
10. Крепежный винт механизма секретности²;
11. Механизм секретности²;
12. Стержень ручки²;
13. Декоративная накладка²;
14. Ключ²;
15. Фалевая ручка².

² Не входит в стандартный комплект поставки

Вид сверху (в разрезе)




Рис. 2. Замок с контактной группой PERCo-BP1 в сборе (виды А, Б и В изображены на установочных шаблонах)

Вид сверху (в разрезе)




Рис. 3. Замок с контактной группой PERCo-BP2 в сборе (виды А, Б и В изображены на установочных шаблонах)

4. МОНТАЖ

4.1 Особенности монтажа

Монтаж замка должен производиться только квалифицированными специалистами, ознакомленными с настоящим руководством.

4.2 Инструменты и оборудование, необходимые для монтажа

При монтаже рекомендуется использовать следующие инструменты:

- заклепочник;
- клещи для обжима контактов;
- отвертка с крестообразным шлицем;
- проволока длиной 1,5 м (для протягивания кабелей).

Допускается применение других инструментов, не снижающих требуемое качество монтажных работ.

Таблица 1. Используемые кабели

	Назначение	Макс. длина	Тип кабеля	Пример кабеля
1	Кабель управления к контроллеру СКУД	30 м	Двужильный кабель с сечением проводов не менее 0,75 мм ²	ШВВП 2×0,75 двухцветный
2	Кабель магнитного датчика (геркона)	30 м	Двужильный кабель с сечением проводов не менее 0,2 мм ²	RAMCRO SS22AF-T 2×0,22 или CQR-2

Замок врезной электромеханический для дверей из алюминиевого профиля

PERCo-LBP85.2



Паспорт и
руководство по эксплуатации

www.perco.ru

РОСС. РУ.СП26.Н03588
ТУ 4981-049-88226999-2014



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

PERCo-BP1
PERCo-BP2

Серийный номер 6 5 2

Дата выпуска «___» 201__ года

Штамп ОТК

Дата продажи «___» 201__ года

(подпись, штамп)
Линия отреза

Отрывной талон на гарантийный ремонт



Замок дверной врезной электромеханический PERCo-LBP85.2

PERCo-BP1
PERCo-BP2

Серийный номер 6 5 2

Дата выпуска «___» 201__ года

Штамп ОТК

Дата продажи «___» 201__ года

(подпись, штамп)

4.3 Порядок монтажа

Внимание!

Для установки замка и запорной планки используйте соответствующие шаблоны из комплекта поставки. При разделке отверстий и установочного паза необходимо обеспечить точность, указанную на шаблонах.

Номера позиций даны в соответствии с рис. 1. Используемые при монтаже типы кабелей указаны в табл. 1.

При монтаже замка придерживайтесь следующей последовательности действий:

1. Распакуйте замок и контактную группу в сборе, проверьте комплект поставки согласно разделу 3.

2. При помощи заклепочки установите резьбовые заклепки в заранее подготовленные отверстия в профиле дверного полотна.

3. Для замка с запорной планкой PERCo-BP1. Установите замок (1) в заранее подготовленный паз в профиле дверного полотна и закрепите его двумя винтами M4x16 (5) из комплекта поставки (см. рис. 2).

4. Для замка с запорной планкой PERCo-BP2. Установите замок (1) в заранее подготовленный паз в профиле дверного полотна. Подложите под точки крепления замка стойки из комплекта поставки, после чего закрепите замок винтами M4x16 (5) (см. рис. 3).

Примечание:

Если стойки из комплекта поставки не подходят для используемого типа алюминиевого профиля, то самостоятельно подберите стойки с необходимой высотой.

5. Установите механизм секретности (11) и зафиксируйте его винтом (10) через отверстие в лицевой планке замка (длина винта 35 - 45 мм).

6. Установите декоративные накладки (13) и ручки (15) в соответствии с рекомендациями изготовителя. После установки ручки должны легко поворачиваться.

7. Подведите кабель управления от контроллера СКУД к месту установки запорной планки с контактной группой в профиле дверной коробки. Используйте тип кабеля №1. Способ прокладки кабеля определяется установщиком замка по месту.

8. Для запорной планки PERCo-BP1. В профиль дверной коробки установите пластины из комплекта поставки и зафиксируйте ее винтом M4x10 (см. рис. 2). Установите вторую пластину аналогичным образом.

9. Соедините кабель управления с клеммами (8), установленными на контактной группе. Для этого обожмите концы кабеля в зажимы клемм.

Внимание!

При установке запорной планки необходимо обеспечить зазор между лицевой планкой замка и запорной планкой 3±1,5 мм.

10. Для запорной планки PERCo-BP1. Установите запорную планку (6) в сборе с контактной группой (7) в заранее подготовленный паз в профиле дверной коробки. Закрепите запорную планку двумя винтами M4x10 (9) из комплекта поставки.

11. Для запорной планки PERCo-BP2. Установите запорную планку (6) в сборе с контактной группой (7) в заранее подготовленный паз в профиле дверной коробки. Подложите под точки крепления запорной планки стойки из комплекта, после чего закрепите ее на профиле дверной коробки двумя винтами M4x25 (9).

Примечание:

Если стойки из комплекта поставки не подходят для используемого типа алюминиевого профиля, то самостоятельно подберите стойки с необходимой высотой.

12. При необходимости произведите установку датчика двери (геркона). Используйте тип кабеля №2. Датчик должен быть установлен таким образом, чтобы замыкание контакта происходило при закрытой двери.

Внимание!

При использовании замка в качестве исполнительного устройства в составе СКУД рекомендуется для защиты устройства, подающего управляющие сигналы, установить на клеммы контактной группы замка двунаправленный супрессор BZW06-15B или R6KE16CA или стабистор иной марки с аналогичными характеристиками (см.рис. 4).

13. Подключите контактную группу замка и датчик двери (геркон) к контроллеру СКУД согласно схеме, приведенной на рис. 4.

14. Проверьте работу замка:


- При открытой двери утопите ролик блокиратора (4) в корпус замка. Из корпуса выдвигается засов (3). Удерживая ролик блокиратора в утопленном положении, поверните до упора ручку замка. При этом засов вернется в исходное положение внутрь корпуса замка. Продолжая удерживать блокиратор в утопленном положении, отпустите ручку замка. Засов выдвигается из корпуса замка. Отпустите ролик блокиратора. Засов вернется в исходное положение в корпус замка.

- Закройте дверь. Подайте на замок напряжение +12 В, замок автоматически заблокирует дверь, не позволяя открыть ее нажатием на фалевую ручку.

- Для проверки механического отпирания замка вставьте ключ (14) в механизм секретности и поверните его до упора в сторону засова. Удерживая ключ, откройте дверь, нажав на фалевую ручку.

- Повторите проверку несколько раз.

При необходимости демонтаж замка производите в обратной последовательности.



Обозн.	Название	Примечание
1	Кабель управления к контроллеру СКУД	
2	Кабель магнитного датчика двери (геркона)	
A1	Блок питания стабилизированный	12 V, 0,5 A
A2	Контроллер управления замком	
A3	Контактная группа	
A4	Замок	
S1	Магнитный датчик двери (геркон)	
VD1	Супрессор	15-18 В(BZW06-15B, R6KE16CA)

Рис. 4. Схема подключения замка

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Запрещается!

- Эксплуатировать замок при напряжении источника питания, не соответствующем указанному в его технических характеристиках.
- Эксплуатировать замок в условиях, не соответствующих требованиям условий эксплуатации.
- Эксплуатировать замок в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

Замок является нормально открытым устройством, то есть в нормальном состоянии (при отсутствии напряжения) при закрытой двери замок разблокирован.

При открытии двери из корпуса замка автоматически выдвигается ролик блокиратора. При закрытии двери ролик блокиратора утапливается в корпус замка, и автоматически выдвигается засов. Происходит запирание двери.

Запирание замка производится подачей и удерживанием напряжения +12 В на клеммах контактной группы замка (потенциальный режим работы контроллера СКУД). При запирании замке блокируется возможность поворота фалевой ручки.

Отпирание замка производится одним из следующих способов:

- Поворотом ключа в механизме секретности. Ключ необходимо повернуть до упора и удерживать в таком положении до момента открытия двери.
- Снятием напряжения с контактной группы замка.

После отпирания замка открытие двери осуществляется поворотом ручки (примерно на 20°). При повороте ручки засов задвигается внутрь корпуса и появляется возможность открыть дверь. Отслеживание открытия двери осуществляется по состоянию датчика двери (геркона) или по состоянию контактной группы замка (разрыву цепи замка).

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие замка врезного электромеханического PERCo-LBP85.2 для дверей из алюминиевого профиля требованиям безопасности, электромагнитной совместимости при соблюдении потребителем правил хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации замка составляет **5 (пять) лет** со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа организации продавца в гарантийном талоне гарантийный срок исчисляется со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит бесплатный ремонт замка.

Гарантия не распространяется на замки, имеющие повреждения корпуса или подвергшиеся разборке потребителем.

Расходы по транспортировке к месту ремонта и обратно несет потребитель.

При покупке замка требуйте отметку даты его продажи в гарантийном талоне и проверяйте комплектность замка согласно данному руководству.

В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с монтажом или эксплуатацией замка, обращайтесь в службу поддержки компании PERCo.

Сервисные центры

Москва, «БИБЭС», ул. Спартаковская, 8
тел./факс: +7 (495) 778-36-51, +7 (925) 096-88-01
asc@turniketpro.ru, 778365@bk.ru, www.turniketpro.ru, www.abies-1.ru

Москва, АСБ «СОТОПС», ул. Краснобогатирская, 2, стр. 72,
тел./факс: +7 (495) 514-35-84, +7 (495) 913-30-39
nataka@solotps.ru, info@solotps.ru, www.solotps.ru

Москва, «Безопасность», ул. 12-я Парковая, 5,
тел.: +7 (495) 884-92-30, факс: +7 (495) 956-70-09,
asec@asec.ru, www.asec.ru

Москва, «Глобал Ай Ди», ул. Нижегородская, 29-33, стр. 32, оф. 402
тел.: +7 (495) 241-65-22, факс: +7 (495) 241-65-22 доб.201
info@global-id.ru, www.global-id.ru

Москва, «Глобал-Маркет СБ», Ленинский проспект, 2а, оф. 741
тел.: +7 (499) 755-81-86, 755-81-92, факс: +7 (499) 236-69-25
mail@global-marketru, www.global-marketru

Москва, «ГлобалСекьюрити», 3-й пр-д Первомайский, 8, к.11, оф.107
тел./факс: +7 (495) 546-24-24, +7 (495) 984-23-13,
E-mail: tech@global-sec.ru, www.global-sec.ru

Москва, «ИнжинирингГрупп», Луговая пр-д, д.5, стр.3
тел./факс: +7 (495) 400-22-35, +7 (495) 661-28-48
skd@sec-group.ru, www.sec-group.ru

Санкт-Петербург, Компания «ГАРАНТ», Алтайский пр-т, 2
тел./факс: +7 (812) 600-20-60, +7 (812) 448-16-16
212@garantgroup.com, www.garantgroup.com

Санкт-Петербург, Корпорация «СКАЙРОС», ул. Ремесленная, 17
тел./факс: +7 (812) 448-31-12, +7 (812) 229-39-24
skd@skyros.ru, www.skyros.ru

Санкт-Петербург, ООО «РедСис Юг», ул. Мясникова, 54, оф. 503
тел./факс: +7 (833) 308-96-27, факс: +7 (342) 260-97-00 доб. 116
info.don@redsys.ru, www.redsys.ru

Самара, «Концепции безопасности», ул. Ерофеева, 3а
тел.: +7 (846) 334-47-71 доб. 102, тел./факс: 334-19-00, 334-19-20
sales@kb-sb.ru, www.kb-sb.ru

Санкт-Петербург, ООО «Эстек», Лиговский пр-т, 281, лит. А, оф.205
тел./факс: +7 (812) 336-05-06, факс: +7 (812